

ST-4480 & ST-4481 Zwiększanie momentu obrotowego



1. Wyłącz narzędzie



2. Oddziel przednią część od rękojści



3. Wyjmij ze środka części



4. Użyj imbusa wkładając go w trzpień a za pomocą klucza płaskiego przekręć umieszczony na dole element sterujący , aby zwiększyć moment obrotowy.